

< 첨부파일 2 >

UHD TV 선택 요령 및 사용 시 주의사항

□ UHD TV 선택 요령

- 시청 거리와 사용용도 등을 고려하여 적절한 제품을 선택한다.
- 지상파 UHD 방송 시청을 원하는 경우, 지원 여부를 확인하고 제품을 선택한다.
- 외부기기 연결, 애플리케이션 등 사용 용도에 따른 기기의 지원 여부를 확인하여 제품을 선택한다.
- 짧은 시청 거리에서 과도하게 큰 TV를 사용하면 오히려 떨어지는 화질로 시청하게 될 수 있으므로 시청 거리에 맞는 크기의 TV를 선택한다.

□ 사용 시 주의사항

- 내부 온도 상승으로 인한 화재가 발생할 수 있으므로 TV 설치 시 통풍이 잘되는 장소에 벽으로부터 일정 거리(10 cm 이상)를 두고 설치한다.
- 기름, 수증기 등이 제품에 닿을 경우 제품의 파손 및 변형을 유발할 수 있으며, 감전, 화재의 원인이 될 수 있으므로 TV 주위에서 조리대, 가습기, 에어컨 등을 사용하지 않는다.
- 제품의 외관이 손상되거나 화재, 감전이 발생할 수 있으므로 TV를 청소할 때 물이나 세척액을 직접 뿌리지 않고, 부드러운 헝겊이나 천으로 가볍게 닦는다.
- 제품을 장시간 사용 시 화면 표시부나 통풍구에서 열이 발생하므로 주의한다.
- 리모컨의 건전지를 교체할 때, 극성(+, -)에 맞게 끼우도록 주의하고, 새 건전지와 사용하던 건전지를 함께 사용하지 않는다.

※ 소비자 피해가 발생하면, ‘행복드림 열린소비자포털(모바일 앱, www.consumer.go.kr)’을 통해 거래내역, 증빙서류 등을 갖추어 온라인 상담 또는 피해구제를 신청할 수 있다.