

< 붙임 4 >

전동킥보드 충전 및 관리 방법

<안전한 충전방법>

□ 전동킥보드 화재의 78%는 충전 중에 발생하고 있으므로 안전한 충전방법을 숙지한다.



□ 충전 시 충전단자에서의 스파크 방지를 위해 충전기를 콘센트에 먼저 연결한 후에 전동킥보드 본체 충전단자에 연결한다.



<배터리 관리 방법>

- 충격이 가해진 경우 고장과 화재 방지를 위해 사용을 중지하고 A/S를 받는다.
- 배터리를 임의로 분해, 개조하거나 본체에서 분리하여 다른 용도로 사용하지 않는다.

<점검 및 보관방법>

- 주기적으로 바퀴 부분과 폴딩부의 유격여부 및 브레이크 상태를 점검한다.
- 완전히 방전된 채로 장시간 보관할 경우 배터리 수명이 단축되므로 완충상태로 보관한다.
- 습기가 많거나 온도가 높은 장소(여름철 차량 트렁크 등)에 장시간 보관하지 않는다.

※ 소비자 피해가 발생하면, '소비자24 열린소비자포털(모바일 앱, www.consumer.go.kr)'을 통해 거래내역, 증빙서류 등을 갖추어 온라인 상담 또는 피해구제를 신청할 수 있다.